

weberdesign

Máscara para criação de aspeto visual de tijolo/xisto ou pedra em fachada

Utilizações

As máscaras **weberdesign** permitem a obtenção de um aspeto visual a tijolo na fachada, sobre suportes em rebocos à base de cimento ou sobre barramento armado em sistemas **webertherm** – ETICS.

Suportes

- Rebocos à base de cimento;
- Barramento armado;
- Sistemas **webertherm** (ETICS).

Consumo

- 1/1 m (cada máscara serve para uma única aplicação).

Recomendações

- Caso utilize uma tinta (**weberplast color** ou **weberplast silcolor**) para obter o acabamento, a máscara só deve ser aderida a um suporte liso, para garantir que a tinta não vaza sob a mesma condicionando o efeito final.
- O suporte não deve estar muito húmido, com temperatura elevada ou com oleosidades para não condicionar uma correta aderência da máscara ao suporte.

Aplicação

- Antes de se proceder à colagem da máscara no suporte deve ser aplicado o primário **weberprim regulador plus** e, posteriormente, a tinta **weberplast color** na cor desejada para as juntas.
- Após a secagem do **weberplast color**, deve ser aplicada a máscara **weberdesign** e, de seguida, o acabamento na cor pretendida em **weberplast decor M/F**, **weberplast decor plus** ou **weberplast color**.
Nota: Por forma a obter um acabamento perfeito, deve garantir-se que as máscaras são aderidas de forma contínua e que o acabamento final (**weberplast decor M/F**, **weberplast decor plus** ou **weberplast color**), são aplicados nas mesmas condições.
- A máscara deve ser retirada logo após a aplicação do acabamento ou quando este estiver bem seco e curado.

A aplicação do **weberprim regulador plus**, **weberplast color**, **weplast decor M/F** e **weberplast decor plus** deve ser efetuada de acordo com as recomendações de aplicação que constam nas respetivas fichas técnicas.



Apresentação

Caixa com 50 máscaras (**weberdesign xisto/tijolo/pedra**)
Caixa com 100 máscaras (**weberdesign detail tijolo**)

1 caixa **Weberdesign xisto** – 33,49 m²
1 caixa **weberdesign tijolo** – 45,54 m²
1 caixa **weberdesign detail tijolo** – 26,32 m²
1 caixa **weberdesign pedra** – 46,32 m²

Conservação

Armazenar em embalagem original fechada e em locais secos, com temperaturas entre +5°C a +25°C. As máscaras não podem ser armazenadas dobradas ou enroladas, para não comprometer o adesivo e consequentemente a correta aderência do mesmo ao suporte. O prazo de validade é de 12 meses.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.